

Wecker, Visit-Modell

BE1580



 Bellman & Symfon®



Funktionen

- 1 Extra lauter Alarm bis zu 100dB**
Aufsteigendes Multitonsignal
- 2 4× helle LED-Blitze**
Sogar bei Tageslicht effektiv
- 3 Leistungsstarkes Vibrationskissen**
Weckt Sie über Vibrationen
- 4 Nachtlicht**
Weist den Weg zum Bett
- 5 Ausfall-Akkus**
Sorgen dafür, dass der Wecker bei Stromausfall funktionsfähig bleibt.
- 6 Intelligente Schlummerfunktion**
Automatische Schlummerintervallverringerung.
- 7 Kompatibel mit Bellman Visit**
Funktioniert als Visit-Empfänger

100 dBA @ 4", 94 dBA @ 12"

Aufwachen war noch nie so einfach

Mit dem Visit-Wecker von Bellman & Symfon müssen Sie keine Angst mehr haben, zu verschlafen. Sie haben die Wahl zwischen einem extralauten Alarmton, vier hellen LED-Blitzen oder einem Vibrationskissen, das direkt unter Ihrem Kissen vibriert und einen Ton ausgibt. Perfekt, falls Sie morgens mehr Zeit benötigen aus dem Bett kommen oder schlecht hören. Der Visit-Wecker ist außerdem mit den Sendern des Visit-Signalsystems verbunden. Das bedeutet, dass Sie geweckt werden, wenn es an der Tür klingelt, Sie jemand anruft, Ihr Baby weint oder wenn es brennt.

Der Visit-Wecker bietet viele einmalige Funktionen wie beispielsweise ein Nachtlicht - ein sanftes blaues Licht, das Ihnen den Weg zum Bett weist,

falls Sie nachts raus müssen - und eine intelligente Schlummerfunktion, die die Zeitintervalle automatisch von 9 auf 2 Minuten verkürzt.

Das Alarmsignal deckt alle Frequenzen ab, damit es auch für Menschen hörbar ist, die an einer Hörschwäche für eine bestimmte Frequenz leiden. Der Visit-Wecker ist äußerst benutzerfreundlich. Er ist mit einem großen LCD-Display mit einstellbarer Hintergrundbeleuchtung ausgestattet, sowie zwei separaten Dreh- und Druckknöpfen zum Einstellen von Zeit und Alarm.

Außerdem können Sie den Wecker mit Ihrem Telefonanschluss verbinden oder die Alarmtrittmatte anschließen.



Technische Daten

Größe und Gewicht

Höhe: 108 mm

Breite: 121 mm

Tiefe: 92 mm

Gewicht: 390 g inkl. Ausfall-Akkus



Anschlüsse

- Externer Triggereingang 3,5 mm Stereo-Klinkenstecker
- Modularer Telefonstecker RJ-11
Analoges Netzwerk: 26-120 V RMS, 15-100 Hz

Ausgabesignale

- **Ton**
100 dBA @ 10 cm, 94 dBA @ 30 cm Integriertes Multifrequenzsignal mit einer Hauptfrequenz von 950 Hz - 3000 Hz
- **Blitzlicht**
4 extrahelle blinkende LED-Leuchten! Warnung! Blitzlichter können epileptische Anfälle auslösen!
- **Vibrationskissen**
Vibrationsstärke: Gleichstrom 2.0 - 4.0 V

Funkverbindung

- Funkfrequenz: 868,30 MHz
- Reichweite: 50 bis 250 m (freies Feld). Die Funkreichweite ist abhängig von Gebäudeeigenschaften und örtlichen Funkbedingungen.

Anzeige

- Typ: Twisted Nematic (TN)-LCD
- In 5 Schritten anpassbare Hintergrundbeleuchtung Die Hintergrundbeleuchtung wird mit der Schlummertaste aktiviert
- Wahlweise permanente Hintergrundbeleuchtung
- Farbe der Hintergrundbeleuchtung: weiß
- Anzeigeabschaltung: 8 Sekunden

Weck- und Schlummerfunktion

- Alarmabschaltung: 20 Minuten
- Absteigendes Schlummerintervall von 9 auf 2 Minuten in Zweiminutenschritten

Nachtlicht

- Integriertes sanftes blaues Nachtlicht, das den Weg zum Bett weist
- Typ: Elektrolumineszentes Licht (EL)
- Ein-/Ausschaltung mit der Schlummertaste (3 sek gedrückt halten)
- Abschaltung: 1 Stunde mit Netzstrom, 15 min bei Akkubetrieb

Betrieb

- Separate Dreh- und Druckknöpfe zur einfachen Einstellung von Uhrzeit und Alarm
- Taste zum Wechseln zwischen dem 12-Stunden- und 24-Stunden-Zeitformat
- Taste zur Anpassung der Hintergrundbeleuchtung in fünf Schritten
- Taste, die den Alarmton ein-/ausschaltet
- Akkuüberwachung, die den Status der Ausfall-Akkus anzeigt
- Die Ausfall-Akkus werden für den Empfang, Ton, Licht- und Vibrationsignale bei Stromausfall benötigt.

Lieferumfang

- BE1580 Wecker
- BE1270 Vibrationskissen
- Netzteil, Gleichstrom 7,5V / 1,5 A
- 4 wiederaufladbare NiMH-Akkus, Größe AAA
- Bedienungsanleitung

Betriebsumgebung

- Betriebstemperatur: 0° bis 35° C
- Relative Luftfeuchtigkeit: 15 % bis 90 % (nichtkondensierend)

Tasten und Bedienung



Bellman Visit-Anzeigen

Die Visit-LEDs zeigen in der Regel folgendes an:

- Orangefarbene LED mit Schnullersymbol: Der Babyruf-Sender ist aktiviert
- Grüne LED mit einem Türsymbol: Der Tür-Sender ist aktiviert
- Gelbe LED mit einem Telefonsymbol: Der Telefon-Sender ist aktiviert
- Rote LED mit einem Feuersymbol: Der Feueralarm ist aktiviert

Zubehör

Für den Wecker sind folgende Zubehörteile erhältlich:

- BE9086 Externes Triggerkabel
- BE9105 RJ11-Anschlusskabel
- TAE-Adapter: BE9013 für Deutschland
BE9014 für Österreich

© 2021 Bellman & Symfon AB.

Bellman, Bellman & Symfon und das Bellman & Symfon Logo sind eingetragene Marken der Bellman & Symfon AB. Dieses Dokument kann ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

BE1580_160DSH008_DE

bellman.com